

# 117926

## T4 Traggelenk Abzieher Satz Ausdrücker Vorderachse



ARTIKEL	ANZAHL	PRODUKTBEZEICHNUNG	ANWENDUNG
 	1 Stk	Grundgerät	Ein- und Ausbau
 	2 Stk	Hufeisen	Ein- und Ausbau
 	1 Stk	Druckstück	Einbau
 	1 Stk	Druckstück (Variante 1 - je nach Traggelenk)	Ausbau
 	1 Stk	Druckstück (Variante 2 - je nach Traggelenk)	Ausbau

### ZUSATZWERKZEUG

	1 Stk	27mm Steckschlüssel 140mm Länge, 1/2" Antrieb	wie OE VW 3257
	1 Stk	Gewindereinigungsmutter	SW 27mm (M18x1,5)

Diese Artikel sind nicht im Werkzeug-Satz enthalten



## ANWENDUNG 117926

### T4 Traggelenk Abzieher Satz Ausdrücker Vorderachse

Weitere  
Montagehinweise  
erhalten Sie in  
unserem Video!



#### Gewindestab reinigen

Gewinde reinigen und schmieren, um ein Festfressen der Mutter durch das korrodierte Gewinde zu vermeiden.



#### Drehstabfeder entlasten

Vor dem Lösen der Mutter Gewindeüberstand notieren. Fahrwerk entlasten und beim zusammenbauen auf alte Stellung spannen.



#### Lösen des Traggelenks

Sicherungsring vom Traggelenk entfernen. Schraube zum Einstellen vom Sturz und Traggelenk lösen. Zu empfehlen ist, vorher die Stellung vom Sturz zu markieren.



#### Passendes Druckstück wählen

Passendes Druckstück beim Auspressen verwenden. Achtung: es gibt 2 Varianten!



## ANWENDUNG 117926

### T4 Traggelenk Abzieher Satz Ausdrücker Vorderachse

Weitere  
Montagehinweise  
erhalten Sie in  
unserem Video!



#### Traggelenk auspressen

Ausbau-Hufeisen im Abzieher verwenden.



#### Werkzeug und Traggelenk entnehmen

Das Traggelenk ist nun ausgebaut.  
Vor dem Einpressen Traggelenkaufnahme  
reinigen.



#### Traggelenk herausschlagen

Durch gezielte Schläge Traggelenk von der  
Sturz-Exzenterplatte trennen und nach dem  
Einpressen wiederverwenden.



#### Traggelenk einpressen

Abzieher mit Einbau-Hufeisen bestücken  
und neues Traggelenk einpressen. Nach dem  
Einsetzen des Sprengrings in umgekehrter  
Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Einstellen  
von Spur und  
Sturz nicht  
vergessen!

